

1-K STP ljepilo za parket

UZIN MK 200

Čvrsto elastično ljepilo za polaganje masivnog parketa

GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

- ▶ višeslojni parket

PODRUČJE PRIMJENE:

- ▶ na cementne estrihe, kalcij sulfatne estrihe ili beton
- ▶ nova, dobro pričvršćena iverica P4 - P7 ili
- ▶ OSB 2 - OSB 4 ploče
- ▶ gotovi estriši, gips vlaknaste ploče
- ▶ mase za izravnavanje prikladne za parket
- ▶ UZIN izolacijske i stabilizacijske podloge pogodne za parket
- ▶ vodom grijani sistemi podnog grijanja



SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:

UZIN MK 200 je vlagom stvrdnjavajuće ljepilo dugog radnog vremena. Izvrsna čvrstoća i prianjanje u kombinaciji s dugim otvorenim vremenom podržava pouzdanu ugradnju velikih drvenih podova, čak i pri visokim temperaturama i/ili vlažnosti. Za unutarnju upotrebu.

- ▶ visoka adhezija
- ▶ dobro formiranje bridova
- ▶ dugo otvoreno vrijeme
- ▶ UZIN MK 200 T za upotrebu s UZIN ATD 100
- ▶ čvrsto elastično ljepilo prema ISO 17 178
- ▶ Ostaci ljepila na parketu mogu se ukloniti



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Pakiranje	plastična kanta, crijevo
Veličina pakiranja	16 kg, 4 x 4 kg (16 kg)
Rok trajanja	min. 12 Mjeseci
Boja	bež
Potrošnja	1000 - 1200 g/m ²
Vrijeme ugradnje	30 - 40 minuta*
Minimalna temperatura obrade	15 °C na podlozi
Izdržljiv	nakon pribl. 12 sati*
Može se brusiti	nakon pribl. 24 sata*

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka.



PROŠIRENE PRIMJENE:

- ▶ masivni parket manjih dimenzija
- ▶ masivni parket većih dimenzija 15 - 22 mm
- ▶ Višeslojni parket

PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha, bez pukotina, čista i bez tvari (prljavštine, ulja, masti) koje bi mogle negativno utjecati na prionjivost. Cementni i kalcij-sulfatni estrisi moraju se prebrusiti i temeljito usisati. Provjerite podlogu u skladu s važećim standardima i informativnim listovima i prijavite sve nedostatke.

Uklonite nestabilne slojeve koji bi mogli umanjili prionjivost. Uklonite sve slabo vezane dijelove površine, ostatke ljepila, punila, podne obloge ili boje itd., četkanjem, brušenjem ili sačmaranjem. Kod podloga koje udovoljavaju standardima i prikladne su za polaganje drvenih podnih obloga, predpremaz nije obavezan. Na upojne i porozne podloge, podloge sa podnim grijanjem, kalcij sulfatne podloge i sl. nanesite 1-K PU predpremaz UZIN PE 414 BiTurbo. Uvijek pričekajte da se predpremaz osuši. Vrlo neravne ili grube podloge prethodno izravnajte (uz korištenje odgovarajućeg UZIN predpremaza i odgovarajućih UZIN masa za izravnavanje) kako bi poboljšali ravnost podloge.

Kod korištenja ostalih UZIN proizvoda pogledajte odgovarajuće tehničke informacije.

UPUTE ZA RAD:

1. Prije upotrebe kantu ostavite na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja, odstranite koricu koja se možda pojavila na površini ljepila. Nemojte zamiješati koricu.
2. Ljepilo odgovarajućom nazubljenom lopaticom jednakomjerno nanesite na podlogu. Nanesite samo onoliko ljepila koliko ga možete upotrijebiti vremena polaganja. Ljepilo nanesite tako da se osigura kvalitetan prijenos ljepila na donju stranu parketa. Pritisnite drvene elemente u ljepilo.
3. Tragove ljepila uklonite dok su još svježi maramicama za čišćenje UZIN Clean Box. Stvrdnuto ljepilo moguće je naknadno ukloniti s povećanim naporom sa površine parketa. Alat očistite odmah po završetku radova.

POTROŠNJA:

Parquet type	Toothing	Consumption approx. *
Višeslojni parket	B11	1000 - 1200 g/m ²
Masivni parket	zubci za masivni parket / B 13	1200 g/m ²

*Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka i aklimatiziranim ljepilom.

VAŽNE NAPOMENE:

- ▶ Vrijeme skladištenja proizvoda je najmanje 12 mjeseci u originalno zatvorenom pakiranju, na umjereno hladnom mjestu. Otporno na smrzavanje do -25 °C. U otvorenom pakiranju ljepilo pokrijte folijom, dobro zatvorite i što je prije moguće potrošiti sadržaj. Pustite da se ljepilo zagrije na sobnu temperaturu prije upotrebe.
- ▶ Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi od 18 - 25°C , temperaturi podloge iznad 15 °C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%. Niske temperature i visoka vlažnost produljuju vrijeme sušenja, dok visoke temperature i niska vlažnost skraćuju vrijeme sušenja.
- ▶ Kod postavljanja elemenata velikog formata podlogu je potrebno izravnati, po potrebi se pridržavati uputa proizvođača.
- ▶ Minimalna debljina izravnavajuće mase je 2 mm.
- ▶ U slučaju izravnatih podloga, uvjerite se da se masa za izravnavanje temeljito osuši.
- ▶ Drvena podloga mora biti suha kako bi se spriječilo stvaranje plijesni i truljenje usljed povećane vlage. Kada polažete nepropusne podne obloge osigurajte odgovarajuće provjetravanje podloge, a rubne trake u potpunosti uklonite.
- ▶ Pridržavajte se standardne vlažnosti drva
- ▶ Adekvatni razmak mora se održavati ovisno o tipu drveta, dimenzijama i veličini prostorije.
- ▶ Ako se poštuje standardna vlažnost drva i zraka te se parket dovoljno aklimatizirao, brušenje i površinska obrada mogu se izvesti već nakon 24 sata, s odgovarajućim Pallmann proizvodima (www.pallmann.net).
- ▶ Prilikom lijepljenja UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus potrebno je osigurati intenzivno prozračivanje prostorija, npr. kroz otvorene prozore ili vrata. U prostorijama bez prozora izmjena zraka mora biti osigurana tehničkim pomagalima, npr. ventilatorima.
- ▶ Razmotrite opće priznata pravila trgovine i tehnologije polaganja parketa, kao i primjenjive nacionalne norme (npr. EN, DIN, VOB, Ö-Norm, SIA, itd.). Također primjenjivo ili preporučeno za posebno razmatranje uključuju: slijedeći standardi i leci:
 - ▶ DIN 18 356 "Parket", Ö-Norm B 5236
 - ▶ TKB publikacija "Lijepljenje parketa"
 - ▶ Letak Središnjeg saveza njemačke građevinske industrije (ZDB) "Elastične podne obloge, tekstilne podne obloge i parket na grijanim podovima konstrukcije"
- ▶ TKB publikacija "Procjena i priprema podloge za podove i parkete"
- ▶ BEB publikacija "Procjena i priprema podloga"

- ▶ Bez otapala, sadrži metoksisilan
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisija

SASTAV:

Modificirani silani, mineralna punila, aditivi.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:

Ljepilo bez otapala koje sadrži metoksisilan. Nije zapaljivo. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom. Prilikom stvrdnjavanja stvara tragove metanola. Tijekom nanošenja osigurajte

dobru ventilaciju. Nosite zaštitne rukavice. Nakon dodira s kožom isperite s puno vode i sapuna. U slučaju kontakta s očima, odmah isprati s puno vode i potražiti savjet liječnika. Pridržavajte se sigurnosnih informacija na etiketi proizvoda kao i sigurnosno-tehničkog lista.

ODLAGANJE:

Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih upotrijebite. Ne izlijevajte u odvođe, kanalizaciju ili zemlju. Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao građevinski otpad. Stoga sakupite otpadni materijal i ostavite da se stvrdne, a zatim odložite kao građevinski otpad.