

2-K poliuretansko ljepilo za parkete

UZIN MK 92 S

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo bez otapala i vode za lijepljenje svih vrsta parketa

GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

Univerzalno primjenjivo za sve vrste drvenih podnih obloga. Brzo i stabilno stvrdnjavanje, izuzetno pouzdan, siguran i brz rad.

PRIKLADNO ZA:

- ▶ sve vrste parketa i egzotične parkete
- ▶ upojne mineralne podloge, npr. cementni estri, anhidritni estri, beton, mase za izravnavanje
- ▶ magnezitni estri ili estri od lijevanog asfalta
- ▶ sve vrste drvenih podloga
- ▶ neupojne podloge
- ▶ izolacijske i stabilizacijske podloge UZIN
- ▶ stambene, poslovne i industrijske prostore
- ▶ podna grijanja
- ▶ opterećenje stolicama sa kotačićima po DIN EN 12 529



SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:

- ▶ izdašno
- ▶ rebra nanešenog ljepila su stabilna i ne razlijevaju se
- ▶ dimenzijski stabilno i kod nanosa u većoj debljini
- ▶ Tvrd-elastičan ljepljivi spoj s odličnom konačnom čvrstoćom
- ▶ brzo stvrdnjavanje
- ▶ za unutarnju upotrebu
- ▶ bez otapala



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Pakiranje	plastična kanta
Veličina pakiranja	10 kg
Rok trajanja	min. 12 mjeseci
Boja	bež
Otvoreno vrijeme	30 minuta*
Prohodnost	nakon 24 sata*
Minimalna temperatura obrade	15 °C na podlozi
Konačna čvrstoća	nakon 3 - 5 dana*

*Pri 20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka

PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez pukotina, čista i bez tvari koje smanjuju prionjivost. Cementne i anhidritne estrihe potrebno je prebrusiti i usisati. Podlogu pregledati prema važećim normama i tehničkim listovima i odmah ukazati na nepravilnosti. Prilikom polaganja parketa preporučamo posebno pažljivu kontrolu podloge. Kod lijepljenja parketa na upojne podloge prvo nanijeti 2-K epoksidni reaktivni temeljni premaz UZIN PE 420 (pustiti da se suši 12-24 sata), ili 2-K epoksidni predpremaz UZIN PE 460. Na reakcijskim sustavima kao što je UZIN PE 460 potrebno je postaviti oblogu, u pravilu, nakon 24-48 sati kako bi se postiglo optimalno prijanjanje s površinom djelomično izreagirane tvari. Kod postavljanja gotovih parketa i laminata podlogu izravnajte masom za izravnavanje UZIN NC 175 jer ćete tako postići veću ravnomjernost podloge.

UPUTE ZA RAD:

1. Prije upotrebe ambalažu ostavite na sobnoj temperaturi. U cijelosti uspite komponentu B u PVC kantu sa komponentom A. Sporo rotirajućom spiralnom miješalicom obje komponente temeljito promiješajte, posebno po stjenkama i dnu.
2. Homogeno izmiješano ljepilo odgovarajućom nazubljenom lopaticom jednakomjerno nanosite na podlogu. Nanesite samo onoliko ljepila koliko ga možete upotrijebiti unutar 40 – 60 minuta.
3. Drvenu oblogu položite u ljepilo laganim kružnim pritiskanjem, te je potom jako pritisnite i ucvrstite. Cijela poledina drvene obloge mora biti u kontaktu s ljepilom.
4. Između drvene obloge i zidova ostavite 10 – 15 mm razmaka koristeći klinove. Klinove uklonite po završetku radova. U normalnim uvjetima brušenje i lakiranje parketa može se započeti nakon 24 sata.

POTROŠNJA:

Parquet type	Tooththing	Consumption approx.*
Drveni podovi, veliki formati drva, popločavanje drvom	zubci za masivni parket / B 13	1200 g/m ²
Masivni parket 10 mm, višeslojni drveni podovi	B11	1000 - 1200 g/m ²
Mozaik podne obloge	B3	800 -1000 g/m ²

VAŽNE NAPOMENE:

- Vrijeme skladištenja proizvoda iznosi minimalno 12 mjeseci u suhom prostoru. Proizvod zaštitite od smrzavanja. Otvoreno pakiranje dobro i nepropusno zatvorite i što je prije moguće upotrijebite do kraja.

- Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi između +18 i 25°C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 75%. Minimalna temperatura podloge iznosi +15°C. Uz održavanje vlažnosti drveta i zraka u skladu sa odgovarajućim standardima, drveni pod može se brusiti i lakirati nakon cca. 24 sata.
- Kod radova na neupijajućim podlogama (keramika, kamen, lijevani asfalt ili metal) i svim vrstama parketa osjetljivih na vlagu, a posebno bukovog i egzotičnog parketa, potrebno je pravilno pripremiti podlogu i koristiti ljepilo UZIN MK 92.
- Ljepilo nije prikladno za nanos na cementne podloge s rastućom alkalnom vlagom i zemljane podne betonske ploče bez prethodno izvedene izolacije.
- Za odstranjivanje svježih mrlja ljepila, te čišćenje alata odmah nakon korištenja koristite razrjeđivač UZIN VE 124. Stvrdnuto ljepilo moguće je odstraniti samo mehanički.
- **PAŽNJA!** Ugradnja parketa koji nije osušen u skladu sa standardima može uzrokovati bubrenje drva kod jako povišene vlažnosti zraka.
- Posavjetujte se s tehničkim stručnjakom prije postavljanja egzotičnih vrsta drva
- Pri radu molimo poštujte norme DIN 18 356 "Polaganje drvenih podnih obloga" druge odgovarajuće norme i propise, kao i tehnicke upute za uporabu UZIN proizvoda.
- tehnički list Industrijskog udruženja proizvođača ljepila: "Ljepljenje parketa"
- tehnički list Središnjeg udruženja njemačke građevinske industrije (ZDB) "Elastični podovi, tekstilni podovi i parket na grijanim podnim konstrukcijama"
- TKB tehnički list "Procjena i priprema podloge za podne obloge i parketske radove"
- BEB tehnički list "Procjena i priprema podloge"

- Bez otapala

SASTAV:

Poliuretan sastavljen od poliola i poliizocijanata.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:

Bez otapala. Nije zapaljivo. Komp. A: Ne zahtijeva nikakvu posebnu zaštitu ili mjere opreza pri općoj uporabi. Komp. B: Sadrži difenilmetan-diizocijanat (MDI). Štetno pri udisanju. Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. Postoje ograničeni dokazi o kancerogenom učinku para MDI-ja koje se mogu udisati. Štetno: Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili opetovane izloženosti. Može izazvati preosjetljivost udisanjem i dodiranjem s kožom. Omogućite dobru ventilaciju. Koristite zaštitnu kremu, zaštitne rukavice i zaštitne naočale. Nakon dodira s kožom odmah isprati s puno vode i sapuna. U slučaju kontakta s očima, odmah isprati s puno vode i potražiti savjet liječnika. Pridržavajte se sigurnosnih informacija na etiketi proizvoda kao i sigurnosno-tehničkog lista.

ODLAGANJE:

Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao građevinski otpad. Stoga sakupite otpadni materijal, pomiješajte obje komponente i ostavite da se stvrdnu, a zatim odložite kao građevinski otpad.